



INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- Desconecte la fuente de alimentación antes de la instalación o el mantenimiento del aparato y asegúrese de que los cables no sean aplastados o dañados por bordes afilados.
- El aparato no debe estar cubierto por mantas aislantes o materiales similares.
- Limpie el aparato con un paño suave y detergente neutro PH estándar. Las superficies de acero inoxidable deben conservarse regularmente.
- El uso incorrecto o los cambios en el aparato anular la garantía. El fabricante tiene la libertad de cambiar el aspecto del proyector, las especificaciones y las instrucciones de montaje.

⚠ NO CONECTE EL APARATO DIRECTAMENTE A LA RED ELÉCTRICA SI EL DRIVER NO ESTÁ CONECTADO.

USE EL DRIVER CORRECTO PARA LA CONEXIÓN.

¡NO TOQUE O LIMPIE EL LED! ¡PARA NO DAÑAR LA SUPERFICIE EMISORA DE LUZ!

